



### Anschluss Zähler mit S0-Ausgang (elektrisch passiv)

- IFS benötigt eine externe Speisung 24VAC (z.B. 00376231)
- Die richtige Polung (S0+/S0-) ist zu berücksichtigen

### Anforderungen an den Impulsgeber

- Impulsdauer min. 30 ms / Impulsfrequenz 0-16 Hz
- Puls kabel bis max. Durchmesser 2 mm und max. 10 m Länge

### Montagehinweise IFS radio4

- Die beiden Klemmen IMPULS INPUT dürfen keinesfalls mit Spannung versorgt werden
- Frostgeschützt, spritzwassergeschützt und trocken
- Jederzeit leicht zugänglich (von vorne frei, nach unten min. 3 cm Freiraum)
- Abstand zu Störquellen (Stromkabel, Pumpensteuerungen) min. 15 cm
- Nicht in Elektroverteilkästen montieren

**Die Originalmontageanleitung ist zu beachten. Anschluss durch Elektriker.**

**techem**

Urdorf 043 455 65 00  
Münchenstein 061 337 20 00  
Niederwangen 031 980 49 49  
Le Mont-sur-Lausanne 021 925 70 50

Anlage:

V 1.2  
13.12.2022

**WBZ+ 80A mit 2 IFS radio 4**  
**(Bezug/Lieferung)**