

























Positions de montage des dispositifs de mesure

Type de compteur	Position de montage autorisée	Position „tête“		Documentation
Multical 302				
Multical 303				
Multical 402				
Multical 403				
Ultraflow 54/44 – Multical 602/603			 <p>* <math>\alpha < 90^\circ</math> et <math>\beta < 90^\circ</math> ou <math>\beta < 90^\circ</math> et <math>\alpha < 90^\circ</math> lateral 90°</p>	
Débitmètre à ultrasons Diehl				

Type de compteur	Position de montage autorisée	Position „tête“	Documentation
Compteur de chaleur MK 4.1.1 – TE1, IST			
Compteur de chaleur MK 4.5.1 TE1, IST, A34			
Débitmètre multijets MTH montage horizontal			
Compteur d'eau montage apparent vario / radio 4			
Compteur d'eau MK vario / radio 4 TE1, IST, A34, DM1; MOE, MOC			
Compteur d'eau montage apparent M-Bus			

Type de compteur	Position de montage autorisée	Position „tête“	Documentation
Compteur d'eau MK M-Bus S-III TE1			
Compteur d'eau MK M-Bus IST, A34			
Compteur d'eau multijets Q3 4.0 – 16.0 / montage horizontal			
Compteur d'eau à ul- trasons Multical 21, flowQ3100	