










Compact radio 4 - energimåler - displayvisninger

- Trykk på trykkknapp for å aktivere display og for å få frem displayvisningene. Displayet skifter visning systematisk ved hjelp av et kort tastetrykk som illustrasjonen herunder viser. Etter 4 minutter uten aktivitet på trykkknapp vil displayet automatisk slå seg av.









Standardvisning (nivå 1)*

	1-01-Totalt forbruk, f.o.m driftsstart - kWh.
	Displaykontroll-bekrefter funksjonalitet.
	1-02-3-Displaytest.
	1-02-4-Målerverdi på skjæringsdato - kWh.
	1-02-6-Skjæringsdato.

Servicevisning (nivå 2)**

	2-01-Total vannmengde - m³.
	2-02-Aktuell flow - m³/h.
	2-03-Aktuell tur temperatur - °C.
	2-04-Aktuell retur temp - °C.
	2-05-Temp. differanse (Delta)-tur/retur.
	2-06-Aktuelt energiforbruk-kWh.
	2-07-Neste skjæringsdato.
	2-08-Målnummer.
	2-09-Versjonnummer.

Maks. verdi (nivå 4)**

	4-01-1-maks. forbruk sist periode.
	4-01-2-dato maks. forbruk.
	4-02-1-maks. aktuelt forbruk.
	4-02-2-datomaks. aktuelt forbruk.
	4-03-1-maks. flow sist periode.
	4-03-2-dato maks. flow sist periode.
	4-04-1- maks. flow aktuell periode.
	4-04-2-dato maks. flow aktuell periode.

Testmodus (nivå 5)**

	5-01
	5-02
	5-03
	5-04

NB!
Nivå 5 skal kun brukes av autorisert personell! Vent 4/5 minutter hvis du er i denne visningen slik at displayet tilbakestilles til standardvisning.



Trykknapp

** Hold knappen nede i 5 sekunder for servicevisning - deretter navigerer du deg videre i menyen med korte tastetrykk.

techem