Ultraschall-Kompaktwärmezähler ultra S II





Transport und Lagerung

Transport

Der Kompaktwärmezähler sollte keinen starken Stößen, Schlägen, Erschütterungen oder Vibrationen ausgesetzt werden. Der Transport sollte deshalb möglichst in der Originalverpackung oder einer anderen geeigneten Verpackung erfolgen.

Lagerung

Folgende Lagerbedingungen sind unbedingt einzuhalten:

- max. Temperatur: + 70 °C,
- min. Temperatur: 20 °C.



Wichtige Hinweise

Zielgruppe

Diese Montageanleitung wendet sich an ausgebildetes Personal. Grundlegende Arbeitsschritte sprechen wir daher nicht an.

Spannungsversorgung

Standardversion:	3,0 V DC Lithium-Batterie, 12 Jahre Lebensdauer.
Option:	24 V AC oder 230 V AC Netzteil, vor Ort nachrüstbar.

Das Netzteil darf auf keinem Fall zwischen zwei Phasen angeklemmt werden, da sonst das Netzteil zerstört wird.



Beispiel einer Komplettinstallation



Voraussetzungen für die Montage

- Für den Wärmezähler bzw. das Zählerersatzstück einen trockenen, gut zugänglichen Platz (Ablesung und Austausch!) wählen. Die Umgebungstemperatur darf nicht höher als 55°C sein.
- Achten Sie bei der Wahl der Einbaustelle auf die Länge der fest angeschlossenen Fühlerkabel (2 m). Die Kabel dürfen weder verlängert noch verändert werden.
- Achten Sie ebenfalls auf einen ausreichenden Abstand von möglichen Quellen elektromagnetischer Störungen (Schalter, Elektromotoren, Leuchtstofflampen etc.).
- Den Wärmezähler nur in den Strang einbauen, der auf dem Typenschild angegeben ist.
- Luftblasen und -ansammlungen im Zähler führen zur Fehlfunktion. Daher nie an Stellen einbauen, an denen sich "Luftsäcke" bilden können:



- Der Wärmezähler kann sowohl in waagerechte als ۰ auch in senkrechte Leitungen eingebaut werden. Beruhigungsstrecken vor oder hinter dem Zähler sind nicht erforderlich.
 - Innerhalb einer Liegenschaft möglichst einheitlich montieren! Die Anzeige muss jederzeit zugänglich und ohne Hilfsmittel ablesbar sein.



- Vor dem Volumenmessteil einen Schmutzfänger einbauen.
- Vor dem Schmutzfänger und hinter dem Wärmezähler Absperrorgane einbauen.
- Vor der Zählermontage die Leitung gründlich spülen – dabei noch das Zählerersatzstück verwenden.
- Bei Zählerwechsel unbedingt die Dichtflächen der Anschlussverschraubung säubern.
- Absperreinrichtungen öffnen und Dichtheit prüfen.
- Ist die Medium-Temperatur niedriger als die Umgebungstemperatur, Rechenwerk vom Volumenmessteil absetzen und die vergossene Zählervariante verwenden, da andernfalls der Zähler durch Betauung zerstört werden kann:



- Nach der Montage Funktionsprüfung durchführen.
- Den freien Temperaturfühler sowie das Rechenwerk verplomben.
 - Die Plombierung am Wärmezähler darf nicht verletzt werden! Eine verletzte Plombierung hat das sofortige Erlöschen der Werksgarantie und der Eichung zur Folge.

Einbau der Temperaturfühler

Der Temperaturfühler für die niedrige Temperatur ist im Volumenmessteil integriert. Der Temperaturfühler für die hohe Temperatur wird in einem Kugelhahn eingebaut:



Montage im Kugelhahn

- 1 Kugelhahn schließen.
- 2 Verschlussschraube aus dem Kugelhahn schrauben.
- 3 Einen O-Ring aus dem beiliegenden Set auf den Montagestift aufsetzen. Der zweite O-Ring ist Ersatz.

- 4 Den O-Ring mit dem Montagestift in die Bohrung der Verschlussschraube des Kugelhahns hineindrehen.
- 5 Den O-Ring mit dem anderen Ende des Montagestiftes endgültig positionieren.
- 6 Den Montagestift mit dem Hülsenende über den Temperaturfühler stülpen – bis zum Anschlag.
- 7 Direkt über dem Montagestift den Temperaturfühler mit den beiden Hälften der Kunststoffschraube umfassen. Die Hälften so zusammendrücken, dass die beiden Stifte der einen Hälfte in die Bohrungen der anderen Hälfte passen.
- 8 Montagestift vom Temperaturfühler abziehen.
- 9 Temperaturfühler mit der Kunststoffschraube in den Kugelhahn einsetzen und die Kunststoffschraube handfest anziehen.
- 10 Auf Dichtheit prüfen.



Anschluss des M-Bus-Moduls

- 1 Die Benutzersicherung vom Rechenwerksgehäuse entfernen und den Deckel öffnen.
- 2 Für das M-Bus-Modul ist der Steckplatz 1 vorgesehen:



Beim M-Bus-Modul handelt es sich um eine serielle Schnittstelle mit folgenden Eigenschaften:

- M-Bus-Modul genormt nach EN 1434-3,
- Anschlussmöglichkeit 2 x 2,5 mm²,
- galvanische Trennung,
- maximale Spannung: 50V DC,
- Stromaufnahme: Eine M-Bus-Last,
- Adressierung primär oder sekundär,
- Baudrate 300 oder 2400 Baud.

Auf der Platine ist eine 2-polige Klemmleiste mit den gekennzeichneten Anschlüssen 24, 25 angebracht. Diese sind mit dem M-Bus-Master zu verbinden.

1 Stecker vorsichtig auf die Platine schieben:



2 Platine in den oberen Fixierpunkt einlegen, zwischen den unteren Anlagepunkt bis zum Anschlag positionieren und mit 2 Kreuzschlitzschrauben festschrauben:



B Deckel schließen.

Funktionsprüfung durch Betätigen der Drucktaste durchführen.

5 Rechenwerk plombieren.

Anschluss des Impulsausgangsmoduls

Für das Impulsausgangsmodul ist Steckplatz 2 vorgesehen:



Eigenschaften des Impulsausgangsmoduls:

- Externe Stromversorgung Vex = 3-30 V DC,
- Ausgangsstrom ≤ 20 mA mit einer Restspannung ≤ 0,5 V,
- Open Collector (Drain),
- Pulswerte 100-150 ms,
- Potentialfreier Kontakt,
- Pulswertigkeit der Energie je nach Anzeigeeinheit (letzte Stelle im Display),
- Pulswertigkeit des Volumens = letzte Stelle der Volumenanzeige im Display (Standard: 1L/Imp).

Auf der Platine ist eine 4-polige Klemmleiste mit gekennzeichneten Anschlüssen ("A" für Energieimpulsausgang und "B" für Volumenausgang) angebracht.

1 Stecker vorsichtig auf die Platine einschieben:



2 Platine in den oberen Fixierpunkt einlegen, zwischen den unteren Anlagepunkt bis zum Anschlag positionieren und mit 2 Kreuzschlitzschrauben festschrauben:



- 3 Deckel schließen.
- 4 Funktionsprüfung durch Betätigen der Drucktaste durchführen.
- 5 Rechenwerk plombieren.

Bedienung

Überblick

Auf der Frontplatte des Zählers befindet sich eine Drucktaste. Mit dieserTaste können die einzelnen Anzeigen weitergeschaltet werden. Dabei ist zwischen kurzen und langenTastendrücken zu unterscheiden. Mit einem kurzenTastendruck (< 3 Sekunden) wird innerhalb einer Schleife weitergeschaltet, mit einem langenTastendruck (> 3 Sekunden) wird in die nächste Anzeigeschleife weitergeschaltet. Das Fenster "Energie" (Sequenz 1.1) der Hauptschleife ist die Grundanzeige. Wird die Taste ca. 4 Minuten nicht betätigt, schaltet der Zähler die Anzeige automatisch ab, um Strom zu sparen. Bei erneutemTastendruck befindet sich der Zähler in der Grundanzeige. Mit der HYDRO-SET Software lassen sich die Einstellungen der Schleifen kundenspezifisch programmieren.

- Der Wärmezähler hat 6 Anzeigeschleifen:
- 1 Hauptschleife,
- 2 Stichtagsschleife,
- 3 Infoschleife,
- 4 Impulseingangsschleife,
- 5 Tarifschleife,
- 6 Monatsschleife.



Zur schnellen visuellen Erfassung sind die Schleifen im Display mit den Ziffern 1 bis 6 gekennzeichnet. Die Hauptschleife ist mit den aktuellen Daten wie z.B. für Energie, Volumen und Durchfluss programmiert. Die Reihenfolge der verfügbaren Daten lässt sich nicht ändern. Standardmäßig sind die Schleifen 1-3 und 6 aktiv. Optional können hinzukommen: die Impulseingangsschleife (4) beim Anschluss zusätzlicher Zähler bzw. die Tarifschleife (5) bei Schwellwerteinstellungen zur Anlagenüberwachung.

Standardeinstellungen des Wärmezählers

Der Wärmezähler ist werkseitig konfiguriert. Damit werden ausgelesene Daten in eine voreingestellte auslesbare "Form" gebracht und die Ablesefenster im Rechenwerk eingestellt. Diese Einstellungen sind durch die HYDRO-SET Software veränderbar.

Hauptschleife



Stichtagsschleife

Sequenz	Fenster 1	Fenster 2	Fenster 3
2.1	ş (1202	2 5 1 k Wh	[,] Accd I
	Stichtag 1 (ST 1)	ST 1 Energie	"Accd 1"
2.2	j (120 l	2 5 k Wh	[,] Accd I
	Sticht. 1 Vorjahr	ST 1 Vorj. Energ.	"Accd 1"
2.3	, ^R ccd I	ş (1203 👘	
	"Accd 1"	Zukünftiger Stichta	ag 1
2.4	300402	48 _{k Wh}	, ^{Accd} 2
	Stichtag 2 (ST 2)	ST 2 Energie	"Accd 2"
2.5	300401	2 13 k Wh	, ^{Accd} 2
	Sticht. 2 Vorjahr	ST 2 Vorj. Energ.	"Accd 2"
2.6	, ^{Accd} 2	300403	
	"Accd 2"	Zukünftiger Stichta	ag 2

Infoschleife

Sequenz	Fenster 1	Fenster 2	Fenster 3
3.1	<u>920403</u>		
	Aktuelles Datum		
3.2	ŞEC_Adr	<u>2</u> 345678	
	Sekundäradresse	Nummer	
3.3	Pri _Adr	, 023	
	Primäradresse	Nummer	
3.4	, PE 100		
	PT 100 oder PT 50	0	
3.5	3 max	170502 3 max	
	Monatsmax. Durch	nfluss und Datum n	nax. Durchfluss
3.6	<u>н (234</u> к м з тах	2 (06,02 3 max	
	Monatsmax. Leist	ung und Datum ma	ıx. Leistung
3.7	3 (000) h		
	Integrationsinterva	all Maxwerte	
3.8	,Ed-00		
	Anzahl der Fehlert	age	
3.9	, Out I	J k Wh	
	"Out 1"	Pulswertigkeit u. E	inh. Impulsausg. 1
3.10	, Out 2		
	"Out 2"	Pulswertigkeit u. E	inh. Impulsausg. 2
Monats	schleife		
Sequenz	Fenster 1	Fenster 2	Fenster 5
6.1	ş (0303	356 k Wh	<u>,</u> 6
	Monatsletzter	Energie	Volumen
	Fenster 6	Fenster 7	
	<u>552Ч</u> h	<u>[234</u> k W	
	Max. Durchfluss	Max. Leistung	
\downarrow			
	Fenster 1	Fenster 2	Fenster 5

30,040 1

Monatsletzter

5 199

Max. Durchfluss Max. Leistung

Fenster 6

6.24

Diagnose-Anzeigen

Bei Auftreten eines Fehlers wird in der Hauptschleife der Fehler-Code eingeblendet. Diese ständige Anzeige wird entsprechend der "normalen" Anzeige erscheinen (z. B. Temperaturfehler nicht bei Durchflussanzeige).

Während der Grundanzeige erscheinen Fehler-Codes 1,4,7 im Wechsel mit der Grundanzeige (Ausnahme: Die Fehleranzeige "C-1" wird ständig angezeigt).

		-
C-1	1	Grundparameter im Flash oder RAM zerstört.
Err1	2	 Fehlerhafte Temperaturmessung: Temperaturbereich außerhalb [-9.9°C 190°C], Fühlerkurzschluss, Fühlerbruch.
Err3	4	Sensor im warmen und kalten Zweig vertauscht.
Err4	3	Hardwarefehler bei Ultraschall-Messung: – Wandler defekt, – Wandler Kurzschluss.
Err5	6	"Logischer Kondensator" erschöpft, kurzzeitig keine Kommunikation möglich.
Err6	5	Durchflussrichtung Volumenmessteil falsch.
Err7	7	Kein sinnvolles Ultraschall-Empfangs- signal: – Luft in der Messstrecke.
Err8	8	Primäre Spannungsversorgung ausge- fallen (nur bei Netzteil). Versorgung über Backupbatterie.

Techem Energy Services GmbH Hauptstraße 89 · D-65760 Eschborn www.techem.de · www.techem.com

0329

Volumen

349 _{k Wł}

1090 k W

Energie

Fenster 7

