


Comment lire mon intégrateur?

Valeurs affichées:



Mesure de l'énergie

L'appareil calcule l'énergie consommée sur la base de la quantité d'eau de chauffage et de l'écart thermique.

L'appareil fonctionne comme suit :

Le débitmètre enregistre la quantité d'eau de chauffage qui s'écoule dans le circuit de chauffage en m³ (mètres cubes).

Les sondes de température placées sur les conduites de départ et de retour enregistrent l'écart thermique, c'est-à-dire la différence de température entre le départ et le retour.

Valeurs affichées

Pour activer l'afficheur, appuyer sur le bouton en face avant. Appuyer ensuite sur ce bouton pour passer à un autre affichage.

Quatre minutes après la dernière activation du bouton en face avant, le compteur revient automatiquement à l'affichage de la consommation d'énergie cumulée.