

Hoe lees ik mijn warmtekostenverdeler af?


De digitale aflezing van elke warmtekostenverdeler gebeurt als volgt :



Eerste aanduiding :
Actueel verbruik



Tweede aanduiding :
Totaal verbruik van de vorige periode



Derde aanduiding :
Identificatienummer van het toestel

Elke radiator van uw appartement is voortaan uitgerust met een elektronische warmtekostenverdeler met radiofrequentie.

Deze warmtekostenverdeler heeft de volgende voordelen:

- Nauwkeurige berekening van uw verbruik, radiator per radiator
- Praktisch geen invloed van uitwendige warmtebronnen (zon, aanvullend verwarmingsapparaat,...) die een bijkomende registratie zouden kunnen veroorzaken
- Herkenning van zomer en winter
- Precieze aflezing van uw verbruik, permanent en digitaal vermeld op een schermje, waardoor elke foutieve opname en betwisting die er uit kan voortvloeien, uitgesloten wordt
- Kort voor ons bezoek wordt de display automatisch terug op nul gesteld voor een nieuwe periode op een datum die onderling werd overeengekomen en die in de warmteverdeler werd geprogrammeerd
- De opgeslagen gegevens worden jaarlijks afgelezen zonder dat wij uw appartement betreden.

techem