


**LED**  
 Grün Betriebsstatus  
 Rot Fehler  
 Gelb Netzwerk Status

**Reset** 20 Sekunden (Werksrückstellung, gespeicherte Werte gehen verloren)

**SIM-Karten-Halter** Für den Betrieb muss das Gateway mit dem Mobile Netzwerk (LTE/4G) verbunden sein. Die Parametrierung erfolgt mit SMS-Befehlen.

**Ausführliche Bedienungsanleitung**

<https://www.elvaco.se/de/product/infrastructure2/cme2100-lte-m-bus-metering-gateway-for-mobile-networks-CMe2100%20LTE>




A800 M-Bus Gateway CMe2100

X800 Einspeisung ab plombierbarer Sicherungsgruppe

**ACHTUNG** Das Einschalten der Betriebsspannung 230 V darf nur in Gegenwart eines Techem Kundendiensttechnikers erfolgen.

W800 Verbindungskabel U72 1x4x0.8 mm M-Bus: türkis (24) / violett (25) / 24V: weiss/blau

Bei Trassenverlegung ist zwingend ein abgeschirmtes Kabel zu verwenden. Die beiden M-Bus-Leiter dürfen weder an Masse noch Schirm angeschlossen werden. M-Bus ist verpolungssicher.

|   |                      |               |   |                     |
|---|----------------------|---------------|---|---------------------|
|  | Urdorf               | 043 455 65 00 | Anlage:                                 | V 1.0<br>12.03.2021 |
|   | Münchenstein         | 061 337 20 00 |   |                     |
|   | Niederwangen         | 031 980 49 49 | <b>M-Bus Gateway CMe2100 (0015160x)</b> |                     |
|   | Le Mont-sur-Lausanne | 021 925 70 50 |   |                     |